

Montage handleiding felssysteem

Het Felldak is snel en eenvoudig te monteren. Voor een optimaal resultaat adviseren wij u onderstaande handleiding te volgen:

De felsplaten worden voor u op lengtemaat geleverd. Moet u de platen iets bijnijden gebruik daarvoor dan een knabberschaar of een fijne metaalzaag. Gebruik nooit een slijptol, aangezien de gloeiende deeltjes de coating kunnen beschadigen.

Probeer platen voor een dakvlak, indien mogelijk, altijd uit één stuk te bestellen. Indien 2 platen elkaar moeten overlappen, dient u een minimale overlap van 250 mm aan te houden. • Voor een optimaal resultaat dient het dak volledig vlak te zijn.

De minimale dakhelling moet 8 graden zijn. Dat wil zeggen dat het dak minimaal 8 cm per meter moet aflopen.

Voordat de felldakprofielplaten gelegd worden, dienen over de langsrichting van het dak tengellatten te worden gemonteerd. Op deze tengellatten worden vervolgens de panlatten met breedte ongeveer 100mm bevestigd. De afstand tussen de panlatten is hart op hart 300 mm.

Wij adviseren om de resonantieband in het midden, aan de onderzijde van de felldakprofielplaten aan te brengen om hinderlijke geluiden te voorkomen. De resonantieband wordt van boven naar beneden vanaf de 2e plank van onder tot de 2e plank van boven aangebracht

Monteer het felldak startprofiel aan de onderzijde van het dak.

De felldak platen worden altijd gemonteerd van rechts naar links. Haak de eerste plaat aan het startprofiel, loodrecht op de dakgoot.

Zet de eerste plaat vast met een schroef. Plaats de schroef altijd in het midden van het sleufgat.

Als de eerste plaat recht op het dak bevestigd is, begint u met het plaatsen van de volgende platen. Positioneer de platen aan de voet van de helling met behulp van een houten of rubber hamer.

Leg de platen over elkaar en druk op de plaat tot deze volledig in het vorige plaat grijpt. Zet de plaat vast met schroeven. Werk op deze manier verder tot alle platen zijn gemonteerd.

Zetstukken worden geleverd op lengtes van maximaal 3000mm. Deze worden gemonteerd met zelfborende schroeven om de ca. 500mm.

Nokstukken: wij adviseren gezette nokstukken toe te passen in combinatie met ventilerende ondernokken (verkrijgbaar in standard lengte van 460mm) De ventilerende ondernokken monteert je op de felldak platen met de opening naar boven, zie foto. De gezette nok wordt op de ondernok vastgeschroefd.

Na montage de platen goed schoonborstelen met een zachte borstel of schoonspuiten met water. Dit om boorresten goed te verwijderen.

